



Tack för att du har valt en ficklampa från Voltsam.

För att du ska få ut det mesta av din nya ficklampa så rekommenderas du att läsa bruksanvisningen noggrant.

SPECIFIKATION:

Produkt: Trustfire TR-C8
LED-diod: 1x Cree XML-L2
Ljus/färg: Vitt
Mått: Ø 25-45 x 146 mm
Vikt: 151 g (utan batteri)

BATTERI:

1x 18650 uppladdningsbart Li-ion-batteri.

ANVÄNDNING:

Skruva av bakstycket (där strömbrytaren sitter) och sätt i ett uppladdat batteri av typen 18650. Batteriet ska sättas i med den positiva (+) polen fram mot lamphuset.

Strömbrytaren för att sätta på lampan sitter i ändan av ficklampan. Man sätter på den med ett klick och stänger av den med ett klick till.

Om man stänger av den och sätter på den igen snabbt (inom någon sekund) så ändras ljusläget enligt följande cykel:

Starkt ljus – medelstarkt ljus – svagt ljus – stroboskopeffekt (snabbt blinkande ljus) – blinkande SOS – o.s.v.

När man startar ficklampan efter vila kommer den att starta med det senaste inställda ljusläget.

LADDNING AV BATTERI:

För laddning av batteriet tas detta ur ficklampan och en för ändamålet avsedd batteriladdare används. Tänk på att Li-ion-batterier inte får djupurladdas då detta kan skada dessa. Ladda hellre ofta och lite.

FÖRSIKTIGHET:

Ljuset från denna ficklampa är mycket kraftigt. Undvik att lysa in i någons ögon.

GARANTI:

Alla lampor från Voltsam HB säljs med ett års garanti. Denna garanti gäller fel som inte orsakats av felaktigt handhavande eller olyckor. Spara därför kvittot på ditt köp då detta gäller som garantibevis. Fullständiga garantivillkor för Voltsams produkter hittar du på vår hemsida: www.voltsam.se