



**Tack för att du har valt en ficklampa från Voltsam.**

För att du ska få ut det mesta av din nya ficklampa så rekommenderas du att läsa bruksanvisningen noggrant.

**SPECIFIKATION:**

Produkt: Trustfire TR-Z5  
LED-diod: 1x Cree XML-L2  
Ljus/färg: Vitt  
Mått: Ø 25-37 x 195 mm  
Vikt: 173 g (utan batterier)

**BATTERI:**

2x 18650 uppladdningsbara Li-ion-batterier.

**ANVÄNDNING:**

Skruva av bakstycket (där strömbrytaren sitter) och sätt i två uppladdade batterier av typen 18650. Batterierna ska sättas i med den positiva (+) polen fram mot lamphuset.

Strömbrytaren för att sätta på lampan sitter i ändan av ficklampan. Man sätter på den med ett klick och stänger av den med ett klick till.

Om man stänger av den och sätter på den igen snabbt (inom någon sekund) så ändras ljusläget enligt följande cykel:

Starkt ljus – medelstarkt ljus – svagt ljus – stroboskopeffekt (snabbt blinkande ljus) – blinkande SOS – o.s.v.

När man startar ficklampan efter vila kommer den att starta med det senaste inställda ljusläget.

Denna ficklampa har en zoom-funktion. Detta innebär att man kan ändra ljusbilden från att lysa med en koncentrerad stråle till att lysa vitt och brett. Detta gör man genom att flytta den främre hylsan (lamphuset) fram och tillbaka.



**LADNING AV BATTERI:**

För laddning av batterierna tas dessa ur ficklampan och en för ändamålet avsedd batteriladdare används. Tänk på att Li-ion-batterier inte får djupurladdas då detta kan skada dessa. Ladda hellre ofta och lite.

**FÖRSIKTIGHET:**

Ljuset från denna ficklampa är mycket kraftigt. Undvik att lysa in i någons ögon.

**GARANTI:**

Alla lampor från Voltsam HB säljs med ett års garanti. Denna garanti gäller fel som inte orsakats av felaktigt handhavande eller olyckor. Spara därför kvittot på ditt köp då detta gäller som garantibevis. Fullständiga garantivillkor för Voltsams produkter hittar du på vår hemsida: [www.voltsam.se](http://www.voltsam.se)